

TDS-824M 簡易程式操作

進入程式：設定→7→{[密碼](無設定則省略)}→儲存 退出程式：喇叭→儲存

裝機完後,請先重置程式,使程式恢復內定值: MODE : 25→儲存→2

程式說明	MODE	步驟	內定值
系統時間設定	11	MODE:11→01→儲存→__月/__日/__年/__時(00-23)/__分/星期→儲存	
日間外線响鈴設定	01	MODE:01→(外線代碼01~08)→01→儲存→欲响鈴的分機號碼→儲存	全響
夜間外線响鈴設定	02	MODE:02→(外線代碼01~08)→01→儲存→欲响鈴的分機號碼→儲存	全響
外線分群設定	36	MODE:36→GP→IP→儲存→(外線代碼01~08)→儲存 GP:群別(01-08)共有8群,系統共有8個外線群可輸入外線號碼,未使用的位 置請輸入00 IP:01-08 (配合MODE:41→分機號碼→04)	所有外線均屬於第一群
分機外線群設定	41	MODE:41→分機號碼→04→儲存→外線群別→儲存 外線群別:01~08 (配合MODE:36→外線群別)	1
分機日間長控設定	41	MODE:41→分機號碼→05→儲存→0~9→儲存 (0:不控制 /2:控國際 /3:控行動電話可打長途 /5:控長途 /8:全控)	0
門口機響鈴	03	MODE:03→01→01→儲存→分機號碼→儲存	全響
分機號碼碼數	05	MODE:05→03→06→儲存→碼數(2/3/4)→儲存 (2碼=10-69 /3碼=100-699 /4碼=1000-6999)	2
分機號碼修改	43	MODE:43→Port→01→儲存→新的號碼→儲存 (Port=第一卡片 11-18, 第二片 21-28, 第三片 31-38) (2碼=10-69 /3碼=100-699 /4碼=1000-6999)	11~34
外線振鈴聲選擇	29	MODE:29→(外線代碼01~08)→04→儲存→0~8→儲存 (0 :經由按鍵電話的響鈴做設定) (1~8:利用按鍵電話的8種頻率做設定) (9 :背景音樂鈴)	0
話警告型態設定	05	MODE:05→04→03→儲存→欲修改的型態0~8→儲存 (0:不控制 2:針對撥出電話控制 7:針對撥入,撥出)	0
通話時間限制	40	MODE:40→分機號碼→03→儲存→0~8→儲存(0:不限制 ,1:3分 ,2:5分 ,3:10分)	0
系統速撥設定	09	MODE:09→組別→電話號碼→儲存	100~299
系統速撥組數設定	05	MODE:05→04→06→儲存→(0~8)→儲存	1
		TDS824 0 1 2 3 4 5 6 7 8	
		速撥組數 100 200 300 400 500 600 700 800 900 組	
		個人組數 900 800 700 600 500 400 300 200 100 組	
總機分機號碼	04	MODE:04→01→01→儲存→分機號碼→儲存	11~14
外線閉鎖	37	MODE:37→外線代碼(01~08)→儲存→(0~3)→儲存 0:外線無閉鎖 1:外線閉鎖	0
啟動原廠[DISA]日/夜	35	MODE:35→(外線代碼01~08)→04→儲存→0~3→儲存 0=白天不啟動,晚上不啟動 1=白天不啟動,(DISA)晚上啟動 2=(DISA)白天啟動,晚上不啟動 3=(DISA)白天啟動,(DISA)晚上啟動	0
啟動原廠[DISA]午間	95	MODE:95→(外線代碼01~08)→04→儲存→0~2→儲存 0=不啟動(DISA) 1=啟動(DISA)	0

[DSS 1]:上一頁 /DSS 2]:下一頁 /[DSS 3] :左移 /[DSS 4]:右移

[會議]: "d" (在進行計帳密碼或長途控制設定時,若未設定到的字元則使用[會議]鍵,用以輸入"d") [重撥]:清除所有其它設定項目中的數字